

BSW

Bullet
Sleeve
Weight



実用新案登録済



バレット スリーブウェイト

マイシャフトでそのまま練習。
今までの概念を変える
次世代脱着型練習器!!

使い方は「スリーブ付シャフト」に取り付けるだけ。



各メーカーに対応した「本体パーツ」をラインナップ。



テーラメイド用 キャロウェイ用 ピン用 タイトリスト用 コブラ用 コブラ DSアダプト用 ダンロップ スリクソン用

※スリーブ、レンチは付属しておりません。

※ドライバー用のスリーブに対応。

モデルにより装着できない場合がございます。

使用方法

使用するスリーブに対応した「本体パーツ」が必要です。

①トルクレンチで「本体パーツ」を取り付ける。

スリーブと本体パーツが隙間なく装着されていることを確認して下さい。正しく装着できていないと「カチャカチャ」音が出ます。そのまま使用しますと破損の原因になります。

②付属のウェイトを本体パーツに装着する。

HEAVY (80g) を付けてスイング

→ 重さを利用して体をほぐします。

SPEED (10g) を付けてスイング

→ スイングバランスが軽くなるので、速く振ることを意識してスイングします。

標準セット



専用ケース

本体

ウェイト10g

80g



ウェイトの
付け替えが
可能です

2種類のウェイトでスイングバランスを変化させ練習します。